



Step1: Die eingezeichneten und perforierten Laschen befinden sich auf der Oberseite der VARIO Farbnebelabscheider



Step2: Die Kartonlaschen werden einfach eingedrückt



Und fixieren dadurch das Fachwerk im Außenkarton.



Step4: Farbnebelabscheider wie gewohnt verschließen und in das System einbauen.